

# Инструкция

## по эксплуатации электронного замка сейфов серии «ТОПАЗ» мод.2006г.



Благодарим Вас за то, что Вы остановили свой выбор на данном электронном замке.

Перед началом эксплуатации внимательно изучите данную инструкцию.

### 1. КАК ОТКРЫТЬ СЕЙФ?

Откройте батарейный отсек и установите 4 батарейки типа 1,5 V ALKALINE  
Предустановочный код \* 4 5 6 0 #.

- 1.1. Для начала нажмите кнопку «\*» (загорится красный светодиод, и Вы услышите однократный звуковой сигнал)
- 1.2. Введите Ваш код, установленный заводом производителем (загорится красный светодиод, и прозвучит однократный звуковой сигнал)
- 1.3. Нажмите «#». Светодиод загорится зеленым цветом и прозвучит однократный звуковой сигнал.
- 1.4. Поверните ручку (ключ) вправо и откройте сейф.

#### ВНИМАНИЕ:

Если неверный код введен три раза, загорится красный светодиод, и Вы услышите 3-кратный звуковой сигнал. В этом случае замок **блокируется** на 3 минуты. Во время режима блокировки горит красный светодиод, и раздается звуковой сигнал. По истечении 3 минут подача звукового сигнала прекращается, светодиод гаснет, и вы можете заново ввести свою кодовую комбинацию.

### 2. КАК ПОМЕНИТЬ ПЕРСОНАЛЬНЫЙ КОД?

Для смены заводского кода дверь сейфа должна быть открыта.

Персональный код может содержать от 4 до 16 знаков (оптимально 4-6 знаков).

- 2.1. Нажмите клавишу «М» для смены кода (загорится красный светодиод, и прозвучит однократный звуковой сигнал).
- 2.2. Введите новый персональный код, например 5-5-5-5 (загорится красный светодиод, и прозвучит однократный звуковой сигнал).
- 2.3. Нажмите «#». Светодиод загорится зеленым цветом, и Вы услышите 2-кратный звуковой сигнал.

#### ВНИМАНИЕ:

Проверьте правильность установки нового кода при ОТКРЫТОЙ двери.  
Для этого необходимо повторить процедуру открытия и закрытия сейфа не менее 3-х раз.

- Персональный код остается в памяти, даже если батарейка полностью разряжена.
- Одного комплекта батареек хватает на 10000 циклов.

По вопросам гарантийных и не гарантийных ремонтов сейфов «Топаз» необходимо обращаться в Сервисный Центр по тел. 739-05-39 ф:777-48-85; e-mail: [service@prometgroup.ru](mailto:service@prometgroup.ru)